Downloaded by: pd-oliana on 04-04-2023 13:28 CEST

Português
VENTILADORES DE TORRE BABEL II RCH

DESCRIÇÃO

1 On / off
2 Ajuste de velocidade
3 Oscilação
4 Configuração modo
5 Temporizador
6 Brilho do ecrã

UTILIZAÇÃO E CUIDADOS:

- Antes de cada utilização, desenrole completamente o cabo de alimentação do aparelho.
- Não utilize o aparelho se os acessórios não estiverem devidamente montados.
- Não utilize o aparelho se os acessórios ou consumíveis acoplados ao mesmo apresentarem defeitos. Proceder à sua substituição imediata.
- Não utilize o aparelho se o botão de ligar / desligar não funcionar.
- Não remova os pés do aparelho.
- Não desloque o aparelho enquanto estiver em funcionamento.
- Utilize a(s) pega(s) para segurar ou transportar o aparelho.
- Não utilize o aparelho inclinado nem o vire ao contrário
- Não vire o aparelho ao contrário enquanto estiver a ser utilizado ou ligado à rede elétrica.
- Desligue o aparelho da rede quando não estiver a ser utilizado e antes de iniciar qualquer operação de limpeza.
- Guarde o aparelho fora do alcance das crianças e de pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento.
- Mantenha e guarde o aparelho num local seco, sem pó e afastado da luz solar.
- Assegure-se de que as grelhas de ventilação do aparelho não ficam obstruídas por pó, sujidade ou outros objectos.
- Conserve o aparelho em bom estado. Verifique se as partes móveis não estão desalinhadas ou travadas, se não existem peças partidas ou outras condições que possam afectar o bom funcionamento do aparelho.
- Nunca deixe o aparelho ligado e sem vigilância. Poupará energia e prolongará a vida do aparelho.
- Não utilize o aparelho para secar animais.
- Não utilize o aparelho para secar peças de vestuário.

INSTALAÇÃO

- Assegure-se de que o aparelho não está ligado à corrente elétrica antes de iniciar qualquer operação de instalação ou montagem.
- Não remova os pés do aparelho.
- Comprove que o aparelho está nivelado.
- Não cobra nem obstrua nenhuma das aberturas do aparelho.
- A ficha deve ser ligada a uma tomada de fácil acesso para se poder desligá-la em caso de emergência.
- Não utilize o aparelho sem a base estar fixada.
- Não utilize o aparelho se os pés de apoio não estiverem corretamente colocados

INSTALAÇÃO DA(S) PILHA(S)

- O controle remoto usa uma bateria de lítio CR2025 3VDC.
- Esta bateria não é recarregável. Não tente recarregá-lo.
- ADVERTÊNCIA: NÃO INGERIR A PILHA; PERIGO DE QUEIMADURA QUÍMICA. Este produto contém uma pilha tipo botão. Se a pilha for ingerida, pode causar queimaduras internas em apenas 2h e, ainda, pode causar a morte.
- Guarde as pilhas/baterias novas e usadas fora do alcance das crianças. Se o compartimento da bateria não fechar corretamente, não utilize o produto e guarde-o fora do alcance das crianças.
- Se suspeitar que as pilhas foram ingeridas ou entraram nalguma parte do corpo, procure ajuda médica imediatamente.
- Atenção: Durante o processo de manuseamento da pilha não toque simultaneamente nos dois pólos, uma vez que isso provocaria uma descarga de parte da energia armazenada, afetando diretamente a sua vida útil.
- Atenção: Os terminais de alimentação não devem ser curto-circuitados.
- Retire a tampa do compartimento da(s) bate-

Downloaded by: pd-oliana on 04-04-2023 13:28 CEST

ria(s).

- Verificar se retirou a lâmina de plástico de protecção da(s) bateria(s) (há baterias que trazem uma lâmina de protecção).
- Coloque a(s) bateria(s) no seu compartimento, respeitando a polaridade.
- Volte a colocar a tampa.
- Nota: durante o processo de substituição da(s) bateria(s) a configuração do aparelho apagar-se-á, sendo necessário voltar a configurar os parâmetros.

MONTAGEM DA BASE

- Fixar a base à coluna, prendendo-a com os parafusos fornecidos (Fig. 1)
- Para montar a base, coloque o aparelho com a abertura para baixo.
- Posicionar a base no corpo do aparelho.
- Fixar a base utilizando os parafusos fornecidos.
- Torne a virar o aparelho e verifique se a base se a base funciona bem.

MODO DE UTILIZAÇÃO

ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO:

- Assegure-se de que retirou todo o material de embalagem do produto.
- Prepare o aparelho de acordo com a função a realizar:

UTILIZAÇÃO:

- Desenrole completamente o cabo antes de o ligar à tomada.
- Fixe o aparelho na sua base e verifique se está bem colocado.
- Ligar o aparelho à rede eléctrica.
- Oriente o aparelho de modo a dirigir o fluxo de ar na direção desejada.
- Coloque o aparelho em funcionamento, acionando o botão ON/OFF.
- Selecione a potência desejada.

BRILHO DO ECRÃ

- Para ajustar o brilho do visor LED, prima o botão 100%,50%, visor desligado. (apenas com o controlo remoto).

MODOS

- Para selecionar o modo de funcionamento, prima o botão (4).
- Modo normal (Apresenta o ajuste de velocidade actual F1/F2/F3/SF)
- Modo natural
- Modo sleeping (espera)

FUNÇÃO DE VENTILAÇÃO:

- Selecione a potência de aquecimento pretendida
- F1: Velocidade Baixa
- F2: Velocidade Média
- F3: Velocidade Alta
- SF: Velocidade suave

FUNÇÃO DE TEMPORIZADOR:

- Para programar o tempo de funcionamento, basta seleccioná-lo através do botão (1)
- Para programar o temporizador, prima o botão 5. O visor mostra 0h (temporizador cancelado), 1h, 2h...9h, num ciclo contínuo.
- Decorrido o tempo selecionado, o aparelho desligar-se-á automaticamente

FUNÇÃO DE OSCILAÇÃO:

- A função de oscilação permite dirigir o fluxo de ar que sai do aparelho e cobrir alternativamente e de modo automático um raio até 75º.
- Para ativar esta função carregue no interruptor (3)
- Para a desativar, puxe-o para cima.

UMA VEZ CONCLUÍDA A UTILIZAÇÃO DO APARELHO:

- Pare o aparelho, acionando o interruptor on/off
- Desligue o aparelho da corrente elétrica.
- Limpe o aparelho.

PROTETOR TÉRMICO DE SEGURANÇA:

- O aparelho dispõe de um dispositivo térmico de segurança que o protege de qualquer sobreaquecimento.
- Se parar de funcionar, dirija-se a um dos serviços de assistência técnica autorizados.

LIMPEZA

- Desligue o aparelho da corrente e deixe-o arrefecer antes de iniciar qualquer operação de limpeza.
- Limpe o aparelho com um pano húmido com algumas gotas de detergente e seque-o de seguida.

Downloaded by: pd-oliana on 04-04-2023 13:28 CEST

- Não utilize solventes, produtos com um factor pH ácido ou básico, como a lixívia, nem produtos abrasivos para a limpeza do aparelho.
- Não deixe entrar água ou outro líquido pelas aberturas de ventilação para evitar danos nas peças interiores do aparelho.
- Nunca mergulhe o aparelho em água ou em qualquer outro líquido nem o coloque debaixo da torneira.
- Se o aparelho não for mantido limpo, a sua superfície pode degradar-se e afetar de forma irreversível a duração da vida útil do aparelho e conduzir a uma situação de perigo.

COMO RETIRAR AS BATERIAS DO INTERIOR DO APARELHO:

- Retire a tampa do compartimento da(s) bateria(s).
- Remova a bateria.
- Volte a colocar a tampa.
- As baterias gastas devem ser removidas do aparelho e descartadas com segurança.
- Se o aparelho for armazenado sem uso por um longo período, as baterias devem ser removidas.

Este símbolo significa que o produto pode conter pilhas ou baterias no seu interior, que devem ser retiradas antes de se desfazer do produto. Lembre-se que as pilhas/baterias devem ser depositadas em contentores especiais autorizados. E que nunca devem ser colocadas no fogo.