

Informação de Segurança Insta360 Ace Pro 2

Isenção de Responsabilidade

Por favor, leia este aviso de isenção de responsabilidade cuidadosamente. Usar este produto significa que você reconhece e aceita os termos deste aviso. Ao usar este produto, você reconhece e concorda que é o único responsável por sua própria conduta ao usar este produto e suas consequências. Você concorda em usar este produto apenas para fins legais adequados. Você entende e concorda que a Arashi Vision Inc. (devoramente denominada “Insta360”) não se responsabiliza por todo e qualquer uso indevido, consequências, danos, lesões, penalidades ou qualquer outra responsabilidade legal incorrida direta ou indiretamente pelo uso deste produto e acessórios associados. Antes de cada uso, certifique-se de que os seus acessórios estejam a funcionar corretamente. Se houver algum dano ou irregularidade, pare de usá-los imediatamente. No âmbito das leis e regulamentos estaduais a Insta360 reserva-se o direito de explicação final e revisão do compromisso.

Avisos

1-Esta câmara contém imãs. Certifique-se de mantê-lo longe de marca-pesos e outros dispositivos para evitar interferências.

2-antes de usa a câmara, certifique-se de que a bateria esteja instalada corretamente, a tampa da bateria e a tampa USB estejam devidamente fechados: A camara não é à prova de água sem essas medidas. Além disso, certifique-se de a camara esteja seca antes de a bateria. Se houver água na porta Type-C e na ranhura do cartão MicroSD sob a tampa USB abra a tampo a USB, limpe-a e deixe secar naturalmente antes de usar.

3-A câmara só deve ser usada em temperaturas de -20°C a 40°C

4-Não carrega a bateria imediatamente após o uso, pois a temperatura da bateria pode estar muito alta. É aconselhável esperar até que a bateria arrefeça em temperatura ambiente antes de voltar a carregar. Carregar a bateria em ambiente acima de 40°C ou abaixo 0°C pode causar expansão, vazamento, superaquecimento ou danos à bateria.

5-A bateria pode ser carregada instalada na camara instalada ou por meio do Hub de carregamento rápido. Use um adaptador de energia que esteja em conformidade com as especificações de carregamento. Lembre-se de desconectar a câmara ou a bateria depois de totalmente carregada.

6-Se a câmara não for usada por 3 meses ou mais, a bateria pode estar descarregada. Carregue a câmara para ligá-la.

7-Não deixe a câmara perto de fontes de calor, como aquecedores ou fogões. Não deve dentro de um veículo em dias quentes.

8-Não deve deixar cair, ou bater na câmara e não coloque objetos sobre elas.

9-Não armazene ou transporte as baterias da câmara juntos com objetos de metal, como relógios, chaves e joias.

10-Se a bateria cair na água, coloque-a numa área aberta e segura. Não use a bateria novamente.

11-Não use baterias deformadas ou com sinais de danos. As baterias não podem ser eliminadas juntamente com o lixo doméstico. Devem ser colocadas em locais próprios para reciclagem.

Notas:

1-Deixar a câmara cair pode danificar os seus componentes internos e fazer com que ela funcione de forma anormal.

2.Mantenha a câmara longe de areia e poeira.

3- Não use em condições climáticas extremas, como fortes tempestades.

4- Não deixe a câmara ou a bateria em ambientes extremamente quentes ou frios. Temperaturas baixas ou altas podem encurtar temporariamente a vida útil da bateria ou fazer com a que câmara deixe de funcionar.

5-Evite mudanças drásticas de temperatura ou humidade, pois a condensação pode formar-se na câmara ou dentro dela.

6-Ao usar o suporte adesivo, prenda a câmara apenas em superfícies secas, limpas e planas. O suporte adesivo flexível pode ser conectado a um suporte padrão para instalar uma câmara. Ao usar em ambientes de alta velocidade ou alta intensidade, o suporte adesivo flexível não deve ser usado com o stick de extensão. Caso contrário a câmara e acessórios podem cair.

7-Ao usar a montagem padrão em cenários de ação de alta intensidade, certifique-se de que a câmara esteja segura e evite impactos violentos para evitar que caia ou seja danificada.

8-Para limpar a câmara, use apenas um pano macio e seco. Não use produtos de limpeza líquidos.

9-Guarde a câmara num ambiente seco.

10-Se pretender usar a câmara por um longo período, é recomendável remover a bateria da câmara e armazená-la separadamente.

11-É proibido usar baterias que não sejam fornecidas oficialmente pela Insta360. A Insta360 não se responsabiliza por acidentes ou avarias causadas por baterias que não sejam originais.